

MARKANT

Matrix Pro

Memory Display

Handleiding




Initialisatie procedure	3
Op en neer bewegen	3
Stel geheugenstanden in	4
Bureau bewegen naar geheugenstand	4
Bureau naar geheugenstand bewegen met slechts 1 druk op de knop	5
Bovenste hoogtelimiet instellen	5
Onderste hoogtelimiet instellen	6
Limieten verwijderen	6
Display eenheid aanpassen	6
De weergegeven hoogte aanpassen	7
Error code	8

Initialisatie procedure



STAP 1:

- › Houd  &  tegelijkertijd meer dan 3 seconden ingedrukt.

De poten beginnen naar beneden te bewegen op halve snelheid van de normale werking.

STAP 2:

- › Houd  &  ingedrukt.

De poten gaan omlaag naar de laagste positie en veren 2-5 mm terug, en stoppen dan.

STAP 3:

- › Laat  &  samen los.

De initialisatie is voltooid.



Opgelet

- 1) De initialisatie procedure moet worden voltooid voordat de tafel voor de eerste keer wordt gebruikt nadat deze is geïnstalleerd of onderdelen zijn vervangen.
- 2) Als het initialisatie proces wordt onderbroken, zal het systeem stoppen met draaien en opnieuw geïnitieerd moeten worden om weer te kunnen werken.

Op en neer bewegen

STAP 1:

- › Houd  ingedrukt.

Poten gaan omhoog.

STAP 2:

- › laat  los.

Poten stoppen.

STAP 3:

- › Druk op  en houd vast.

Poten gaan naar beneden.



STAP 4:

- › Laat  los.

Poten stoppen.

Stel geheugenstanden in

STAP 1:

- › Houd  of  ingedrukt en laat dan los.
Laat de poten naar de positie lopen waar u het tafelblad wilt hebben.

STAP 2:

- › Druk op  knop en vervolgens op knop ,  of  binnen de volgende 3 seconden.
Positie 1,2 of 3 is opgeslagen.



Opgelet

- 1) Geheugenplaats wordt gewist na initialisatie.
- 2) Geheugen kan hersteld worden.

Bureau bewegen naar geheugenstand

STAP 1:

- › Houd de knop ,  of  ingedrukt.
Poten gaan terug naar de corresponderende opgeslagen positie.

Bureau naar geheugenstand bewegen met slechts 1 druk op de knop

STAP 1:

- › Houd toets **S** langer dan 10 seconden ingedrukt.
De bijschriften flikkeren op het scherm "___".

STAP 2:

- › Laat de toets **S**, los, raak de toets **1** binnen 3 seconden aan.
Het scherm toont "H-0 of "H-1" ondertitels, wat aangeeft dat de één-toets omhoog en omlaag functie uit of aan staat.

STAP 3:

- › Raak  of  aan om de huidige functie van aan of uit te zetten.
"H-0" betekent dat de functie uitgeschakeld is, "H-1" betekent dat de functie ingeschakeld is.

STAP 4:



- › Raak de **S** toets aan en houd deze 2 seconden ingedrukt.
Een-toets bediening is uitgeschakeld of ingeschakeld.



1) Standaard staat de functie voor het omhoog en omlaag bewegen van één toets uit.

Bovenste hoogtelimiet instellen

STAP 1:

- › Houd de knop  of  ingedrukt.
Breng het bureau naar de positie die als hoogste positie vastgelegd moet worden.

STAP 2:

- › Houd de knop **S**, ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op **3**.
Letter "-L-" wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de positie is opgeslagen als maximale hoogte.

STAP 3:

- › Laat de knoppen los.
Afgerond.

Onderste hoogtelimiet instellen

STAP 1:

- › Houd de knop  of  ingedrukt.
Breng het bureau naar de positie die als laagste positie vastgelegd moet worden.

STAP 2:

- › Houd de knop  ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op .
- Letter "-L-" wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de positie is opgeslagen als maximale hoogte.*

STAP 3:

- › Laat de knoppen los
Afgerond.





Attention

- 1) Poten kunnen niet onder de vergrendelde positie lopen.
- 2) Geheugenpositie(s) boven de vergrendelde positie gaan verloren, zelfs nadat de tafel is ontgrendeld, moet u opnieuw geheugenposities instellen om deze geheugenposities opnieuw in te stellen.
- 3) De initialisatie zal de onderste limiet niet ontgrendelen.

Limieten verwijderen

STAP 1:

- › Houd de knop , ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op .
- Letter "-C-" wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de posities zijn vrijgegeven.*

STAP 2:

- › Laat de knoppen los.
Afgerond.

Display eenheid aanpassen

STAP 1:

- › Houd de knop , ingedrukt en druk vervolgens op , gedurende ongeveer 3 seconden.
De hoogte-informatie zal worden gewijzigd tussen centimeters en inches.

STAP 2:

- › Laat de knoppen los.
Voltooid.



Opgelet


- 1) In inch formaat is de minimale hoogtevariatie als de poten op en neer bewegen 0,5 inch, terwijl in centimeter formaat dit 1 centimeter is.

De weergegeven hoogte aanpassen

STAP 1:

- › Zet de tafel op een willekeurige hoogte, aanbevolen op de onderste positie.
Meet de werkelijke hoogte van de tafel en noteer het getal in inches of in centimeters.

STAP 2:

- › Houd de knop **S**, ingedrukt samen met  en houd deze vervolgens ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Het eerste getal begint te knipperen op het scherm.


STAP 3:

- › Laat de knoppen los en klik vervolgens op  of  om het eerste getal te wijzigen.
Het eerste getal wordt verhoogd of verlaagd tot het eerste getal dat u hebt gemeten.

STAP 4:

- › Klik op de knop **S**.
Het tweede getal begint te knipperen op het scherm.



STAP 5:

- › Klik op  of  om het getal te wijzigen.
Het tweede getal wordt verhoogd of verlaagd tot het tweede getal dat u hebt gemeten.

STAP 6:

- › Klik op de **S** knop.
Het derde getal begint te knipperen op het scherm.

STAP 7:

- › Klik op  of  om het getal te wijzigen.
Het derde getal wordt verhoogd of verlaagd tot het derde getal dat u hebt gemeten.

STAP 8:

- › Klik op de **S** knop.
Voltooid.



1) Controleer of het formaat van de schakelaar in inches of in centimeters is en schakel over naar de gewenste eenheid die overeenkomt met de werkelijke meting. In inch formaat is de minimaal instelbare hoogte 0,5 inch, terwijl in centimeter formaat de instelbare hoogte 1 centimeter is.

Error code

Foutcode	Oorzaak	Beslissingscriteria	Probleemoplossing
E01	Pootstoring.	De aansluitkabel van de poot zit niet goed vast.	Controleer de kabelverbinding.
E03	Overbelasting tafelblad.	De belasting van het tafelblad is hoger dan toegestaan.	Verwijder zware objecten.
E04	Storing controlbox.	Storing controlbox.	Initialiseer het bureau opnieuw.
E05	Knop van schakelaar zit vast.	Langer dan 30 seconden een knop ingedrukt.	Probeer opnieuw, bij aanhoudend probleem handset vervangen.
E06	Communicatie verbroken.	Er is geen data tussen controlbox en handset voor minimaal 5 seconden.	Zorg dat de stekker goed in de controlbox zit.
E07	Te lage hoogte.	Hoogteweergave is lager dan 0.	Hoogteweergave opnieuw instellen.
E08	Kortsluiting motor.	Motorkabel beschadigd.	Controleer en vervang motorkabel.
E09	HALL fout.		Initialiseer bureau opnieuw.
E10	Actuator fout.	Fout in het actuator gedeelte van de controlbox.	Haal de stroom voor ca 1 minuut van het meubel en probeer opnieuw.